

**TERRAZO KARO AMBALAJ VE SEVKİYAT BİLGİLERİ**  
**/ TERRAZO FLOOR TILE PACKING AND TRANSPORT INFORMATION**

EBAT /DIMENSION	KALINLIK/ THICKNESS	AĞIRLIK/WEIGHT	PALET / KUTU PALLET/ BOX	YÜKLEME BİLGİLERİ / LOADING INFORMATION	
				KAMYON /PLT / 21 TON TRUCK 21 TONES	TIR / PLT /27 TON ARTICULATED LORRY/PLT/27 TON
<b>TEK TABAKALI KUMLAMA YÜZEY İŞEMLİ TERRAZO KARO /ONE LAYER SAND BLAST SURFACE TREATED TERRAZO FLOOR TILE</b>					
40 X 40 TEK TABAKALI KARO-40 x40 One Layer floor tile	20 mm	46-49 kg	34,56 M <sup>2</sup> ( 36 Kutu )	12 PALET / 414,72 M <sup>2</sup>	15 PALET / 518,4 M <sup>2</sup>
<b>İKİ TABAKALI KUMLAMA YÜZEY İŞEMLİ TERRAZO KARO/TWO LAYER SAND BLAST SURFACE TREATED TERRAZO FLOOR TILE</b>					
40 X 40 İKİ TABAKALI KARO- 40 x40 Two Layer floor tile	30 mm	72,5-75 kg	28,80 M <sup>2</sup>	10 PALET / 288,0 M <sup>2</sup>	12 PALET / 345,6 M <sup>2</sup>
30 X 30 İKİ TABAKALI KARO-30x30 Two Layer floor tile	25 mm	57,5-60 kg	32,40 M <sup>2</sup>	10 PALET / 324 M <sup>2</sup>	15 PALET / 486 M <sup>2</sup>
NOT : Yukarıdaki bilgiler yaklaşık olarak verilmiş olup değişiklik gösterebilir.					
Note:The information above is approximate only so is subject to variation.					
Yükleme kapasiteleri kanunlarda belirtilen yükleme limitlerine ve araçların kapasitelerine, malzemelerin cinsine bağlı olarak değişebilir.					
Loading capacities may be subject to change depending on the applicable law;capacity of the vehicles.					
<b>*STOKLAMA İLE İLGİLİ BİLGİLER /STOCKING INFORMATION</b>					
Terrazo karo, montaj ile taşıma sırasında ürünlerimizin yüzeyi, kenar-köşe düzgünlüğünü koruyunuz					
It is important to show utmost care for the smoothness of the surface;borders and corners of our products					
Paletli olan ürünlerimiz yağmur,toz v.b. dış etkenlerden koruyunuz.					
Palletized products should be protected from rain;dust and other external factors					
Paletler istiflenirken üst üste 2 palet olmasına dikkat ediniz.					
While palets are stacked;at most 2 pallets can be put on top of each other.					
Araç üzerindeki paletler öncelikle forklift kullanılarak indirilmelidir.					
The pallets on the vehicle must first be unloaded by using a forklift.					